RELICIA

スリムタワーファン

RLC-TF26　取扱説明書



経年劣化によるご注意

長年使用しているスリムタワーファンは、火災等の事故につながる恐れがあります。安心してご使用いただくため、長時間使用しましたら安全のため必ず点検することをおすすめします。
ご使用環境及びご使用時間等が異なるため、点検時期、点検方法及び点検費用については販売店へご相談ください。

※イラストはイメージです。実際の外観と異なる場合がございます。
※巻末に製品保証書が添付されています。大切に保管しておいてください。
※本製品のデザイン、仕様は予告無く変更になる場合がございます。
あらかじめご了承ください。

このたびは、RELICIA スリムタワーファンをお買上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は場所をとらないシンプルなデザインのタワーファンです。寝室、リビング、書斎など、シーンを選ばずにご使用いただけます。

この取扱説明書をよくお読みになり、ご理解した上でご使用ください。また、「安全上の注意」の内容を必ずお守りください。
本取扱説明書の巻末に製品保証書が添付されていますので、必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

目　次

1．安全上のご注意…… 1

2．ご使用になる前に
2－1．内容物の確認…… 2
2－2．各部名称…… 3
2－3．台座の取付…… 4

3．ご使用方法
3－1．電源の接続…… 5
3－2．運転操作…… 5

4．お手入れについて…… 6

5．故障かな？と思ったら…… 7

6．仕様表…… 7

7．設計上の標準的使用期間について…… 8

8．アフターサービスについて…… 9

製品保証書…… 巻末

1 安全上のご注意

本製品の使用に際しては、下記の点にご注意ください。

⚠ 警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険があります。

●本製品を分解・改造しないでください。
●本体や台座、電源コードの上に物を載せたり、無理な力のかかる環境でご使用にならないでください。また、コードを無理に折り曲げたり、切断・加工を行わないでください。
●コンセントの抜き差しは必ずプラグを持って行ってください。濡れた手でプラグに触れないでください。
●感電・発火を避けるため電源コードや本体が損傷を受けた状態のままでご使用にならないでください。
●本製品をガス・石油・灯油ストーブ・コンロ等、火気の近くでご使用にならないでください。
●本製品に水や薬品をかけたり、水中に沈めないでください。また、水がかかる可能性がある場所や、湿度の高い場所でご使用にならないでください。
●本製品の中に異物を入れないでください。
●本製品は、定められた電源を用いて使用してください。
●本製品が正しく動作しない場合や、本体が破損・変形・異臭を発する・発煙などした場合はただちに使用を中止してください。
※以上のことをお守りいただけない場合、ショート・感電・火災・故障の原因となります。
※故障の際はご自分で修理なさらず、巻末に掲載されている製品保証書の連絡先までご連絡ください。

⚠ 注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人的および物的損害が発生する危険があります。

●高温になる場所で保管しないでください。故障の原因となります。
●平らで安定した場所で使用してください。
●定期的に清掃を行ってください。
●使用しない時は必ず電源スイッチを「切」にしてください。また、清掃や部品交換の時、長時間使用しない時はコンセントからプラグを抜いておいてください。
●小さなお子様やペットがいる部屋での使用は十分にご注意ください。

2 ご使用になる前に

2−1．内容物の確認

パッケージには本体のほかに、各付属品が同梱されています。
本体や付属品を箱から取り出す際には、破損しないよう十分ご注意ください。



○本体（１個）



○台座（２個の部品に分かれています）



○取付ネジ（３個）
※本体底部に装着されています。

○製品保証書付き取扱説明書（本書）

※はじめから破損していたり付属品が不足している場合には、ご購入店までお問い合せください。

2−2. 各部名称

●前面



●背面



●設置場所について

周囲1m以内に障害物のない、平らで安定した場所に設置してご使用ください。また、送風口、吸気口を障害物でふさがないようご注意ください。



2−3. 台座の取付

本製品は必ず台座を取り付けてご使用ください。
台座は下記の手順で組み立て、本体に取り付けます。

①本体底部に装着されている取付ネジ３本を取り外します。



②中央の穴に電源コードを通すように、台座２枚をはめ合わせます。



③台座と本体を取付ネジで固定します。本体底部のネジ穴と台座のネジ穴（各３カ所）を合わせてください。



④電源コードを、台座のコードミゾに通します。



3 ご使用方法

3−1. 電源の接続

電源プラグを家庭用 100V の AC 電源コンセントに接続します。

運転を開始する前に、必ず台座がしっかり固定されているか確認してください。
台座の固定が完全でない状態で運転を開始すると、転倒する危険があります。

3−2. 運転操作

●通常運転するには

本体上部の操作スイッチ回し、「弱」「中」「強」のいずれかに合わせます。

●運転を停止するには

本体上部の操作スイッチ回し、を「切」に合わせます。

●首振り運転するには

本体上部の操作スイッチを回し、「 弱 」「 中 」「 強 」のいずれかに合わせます。



※使用後は必ず操作スイッチを「切」に合わせ、運転が停止したことを確認してください。また、長時間ご使用にならない場合は電源プラグをコンセントから外してください。

※風向きの調整を行う場合は、運転を停止させてから本体背面の取っ手に手をかけ、台座ごと本体を動かしてください。台座を固定したまま本体をねじらないでください。

※転倒の危険があるため、台座の下に物をはさむなどして、本体を傾けてご使用にならないでください。

4 お手入れについて

本体部分の汚れは柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を使って拭き取り、その後よく絞った布で水拭きしてください。（本体内部に洗剤や水が入らないようにご注意ください。）

フィルターの汚れは、本体背面のフィルターカバーのネジ３カ所外してフィルターを取り出し、掃除機などで埃を吸い取ってください。
水洗いした場合は、陰干しをして完全に乾燥させてから本体に装着してください。

※フィルターは必ず装着してご使用ください。



●長時間使用しない場合は

電源プラグをコンセントから抜き、本体の清掃を行ってください。
保管する場合はビニール袋等を掛け、高温になる場所や湿気、埃の多い場所を避けてください。

●故障の場合は

修理の必要が生じた場合や、紛失などによる部品交換の必要が生じた場合には、本書巻末にある製品保証書に必要事項を記入し、販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。
保証期間が過ぎている場合や、保証規定によらない故障、部品紛失の場合はお客様のご希望により有償修理となります。

●廃棄する場合は

本製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体が定める方法に従って廃棄してください。

5 故障かな?と思ったら

状　態	処　置
運転できない	○電源プラグが正常にコンセントに差し込まれているか確認してください。
運転時に異音がする／正常に動作しない	○台座が正しくセットされているか、平らな床面に設置されているか確認してください。 ○フィルター、フィルターカバーが正しく装着されているか確認してください。
運転時に異臭がする	○内部部品が破損している可能性があるため、ただちに使用を中止し、販売店、サポートセンターまでお問い合わせください。

うまく動作しないときは、まず上記の項目をチェックしてください。
該当する項目がない場合、または対策を試しても直らない場合は、販売店にご相談ください。

6 仕様表

電　　源	AC100V(50/60Hz)
消 費 電 力	26W(50Hz)／ 25W(60hz)
外 形 寸 法	約 225(W)×225(D)×800(H)mm
電源コード長さ	約 1.5m
重　　量	約 2.2kg

7 設計上の標準的使用期間について

●本機の設計上の標準使用期間は５年です。

設計上の標準使用期間は、以下の標準的な使用条件の下で、適切な取扱で使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定されている期間です。

なお、無償保証期間（お買上げ日から１年間）とは異なります。保証内容等について、詳しくは裏表紙の保証書をお読みください。

※使用頻度、使用環境、設置場所が下記標準的な使用条件とは異なる場合、または業務用等、本来の目的以外の方法で使用された場合は、記載の設計標準使用期間より短い期間で経年劣化が起こる可能性があります。

⚠ 設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火、ケガなどの事故に至る恐れがあります。

標準使用条件		
環境条件	電圧	100V
	周波数	50Hz　or 60Hz
	温度	25 度
	湿度	65%
	設置	標準設置
負荷条件		定格負荷
使用頻度	運転時間	9h/ 日
	運転回数	8 回 / 日
	運転日数	120 日 / 年
	スイッチ操作回数	960 回 / 年
	首ふり運転の割合	100%

愛情点検



長年ご使用の電化製品の点検を！

こんな症状はありませんか

- ●スイッチを入れても作動しない。
- ●回転するときに異常な音がする。
- ●モーター部分が異常に熱かったりコゲくさいにおいがする。

※上記のような症状がなくても、安全のため定期的な点検をおすすめします。点検費用については販売店にご相談ください。

ご使用を中止して下さい

すぐに使用を中止し、故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜き、販売店にご相談下さい。

8 アフターサービスについて

①保証書

この取扱説明書には保証書がついています。保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げ日より１年間です。

②修理を依頼される時

※保証期間中は製品に保証書を添えてお買上げ販売店へご持参ください。保証規定の記載内容により、無料修理致します。

※保証期間経過後の修理は、修理すれば使用できる製品については有料で修理を承ります。

※保証期間内外に関わらず、当社に直接お送り頂く際の送料は、お客様負担とさせて頂きます。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または当社お客様相談室にお問い合せください。

③アフターサービスについてご不明な場合

アフターサービスについてご不明な場合には、お買上げ販売店、または下記サポートセンターまでお問い合わせください。

お取扱い方法についてのご相談およびアフターサービスのご案内

サポートセンター
電　話　番　号 **03-6803-0191**

受付時間：10：00～12：00、13：00～17：00
（土、日、祝祭日および当社規定休業日を除く）

製品保証書

持込修理

〈保証規定〉

このたびは、RELICIA スリムタワーファンをご購入頂きありがとうございます。当社ではアフターサービスを提供することを保証いたします。お客様の権益を保護するため、下記の文章をご覧ください。

①ご購入日から１年以内に正常なご使用で故障が発生した場合、製品と、保証書をご持参のうえ、お買い上げ販売店にお申しつけください。当社無料修理保証規定に基づき無償で修理、または新品と交換いたします。

②保証期間でも次のような場合には有料修理となります。

※使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。

※お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引越し、輸送等による故障または損傷。

※火災、地震、水害、落雷、その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。

※業務用としての使用、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。

※本書の提示がない場合。

※本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

③本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合はただちにお買上げの販売店へお申し出ください。

●太枠線内はご購入後、お客様自身がご記入ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

製品名	スリムタワーファン　RLC-TF26
保証期間（お買い上げ日より） 1年間	お買い上げ日 年　月　日

お客様

フリガナ

お名前　様

ご住所　〒　－

電話番号（　）　－

取扱販売店名･住所･電話番号

販売元　**株式会社TOHO**

TOHOサポートセンター

Tel.03-6803-0191　受付時間：月～金　10:00～12:00　13:00～17:00
※土日、祝祭日はお休みを頂いております。